



MOD 5.1 聲道 服務使用指南

2020年3月

在 MOD 機上盒您可以播放 Dolby Digital 5.1 環繞音效(簡稱 5.1 聲道)，享受電影身臨其境的環繞音效，打造不輸給小型電影院的家庭劇院。

一、如何設定 Dolby Digital 5.1


您可以使用「Sound Bar」或「擴大機」設備在 MOD 上設定 5.1 聲道。

1. 使用 Sound Bar 設備


Sound Bar：不需擴大機或額外的揚聲器，就能播放杜比環繞音效。您可以使用下列兩種設定：

1.1 電視有 HDMI ARC 功能

【步驟 1】 確認已使用 HDMI 連接線將 MOD 直接連接至電視的 HDMI 輸入。




【步驟 2】 將 HDMI 連接線的一端插入 Sound Bar 的 HDMI (ARC) 輸出。然後將 HDMI 連接線的另一端插入電視上的 HDMI (ARC) 輸入。




1.2 電視無 HDMI ARC 功能

【步驟 1】 確認已使用 HDMI 連接線將 MOD 直接連接至 Sound Bar 的 HDMI 輸入。



【步驟 2】 將 HDMI 連接線的一端插入 Sound Bar 的 HDMI 輸出。然後將 HDMI 連接線的另一端插入電視上的 HDMI 輸入。




2. 使用擴大機設備


請使用可支援 Dolby Digital 的擴大機，可將聲音傳送至已設定好的多個揚聲器。
您可以使用下列三種設定：

2.1 電視有 HDMI ARC 功能

【步驟 1】 確認已使用 HDMI 連接線將 MOD 直接連接至電視的 HDMI 輸入。




【步驟 2】 將 HDMI 連接線的一端插入擴大機的 HDMI (ARC) 輸入。然後將 HDMI 連接線的另一端插入電視上的 HDMI (ARC) 輸出。




2.2 電視無 HDMI ARC 功能，並透過 HDMI 接口與擴大機連接

【步驟 1】 確認已使用 HDMI 連接線將 MOD 直接連接至擴大機的 HDMI 輸入。




【步驟 2】 將 HDMI 連接線的一端插入擴大機的 HDMI 輸出。然後將 HDMI 連接線的另一端插入電視上的 HDMI 輸入。




2.3 電視無 HDMI ARC 功能，透過 S/PDIF 接口與擴大機連接

(MOD 內建 NETFLIX 不適用此方法，說明請見[註 1])

【步驟 1】影像輸出：確認已使用 HDMI 連接線將 MOD 直接連接至電視的 HDMI 輸入。



【步驟 2】聲音輸出：確認已使用光纖線材將 MOD 直接連接至擴大機的 S/PDIF 輸入。*



[註 1]



因 MOD 機上盒(如 MOD 503 系列)內建的 NETFLIX 使用 Dolby Digital Plus 格式，故 NETFLIX 的 5.1 聲道無法透過 S/PDIF 連接方式運作。

請先確認您的電視、擴大機或 Sound Bar 設備必須支援 Dolby Digital Plus 格式，改用 HDMI 連接方式運作。

二、MOD 觀看頻道、隨選影片(VOD)操作說明

1. 確認節目、VOD 隨選影片是否有支援 5.1 聲道

MOD 節目或 VOD 隨選影片有支援 5.1 聲道，則會在頻道或 VOD 隨選影片資訊上顯示 **5.1** 圖示。

<p>查看頻道是否支援? 在節目按鍵顯示節目資訊列，如在紅圈處顯示 5.1 圖示該節目支援 5.1 聲道</p>	 <p>The screenshot shows a video player interface for a DMAX HD channel. The video content is a man on a motorcycle. In the bottom right corner, there is a red circle highlighting a '5.1' icon, indicating that the video supports 5.1 audio.</p>
<p>查看 VOD 是否支援? 在 VOD 隨選影片介紹頁裡查看，若在紅圈處顯示 5.1 圖示該 VOD 支援 5.1 聲道</p>	 <p>The screenshot shows the MOD VOD page for 'STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER'. The page includes the title, rating (6.9), HD, and 5.1 audio icons. A red circle highlights the '5.1' icon, indicating that the VOD supports 5.1 audio.</p>

2. 按遙控器【語言鍵】，切換 5.1 聲道

若觀賞的頻道節目或 VOD 隨選視訊有 5.1 聲道，且接收端可以支援 Dolby Digital 的解碼，請按遙控器上的【語言】鍵，系統會自動切換成 5.1 環繞音效。[註 2]

本片按語言鍵可切換5.1聲道服務。如機上盒無介接
相容5.1聲道設備，切換5.1聲道會有影片無聲情況，
再按一次語言鍵即可恢復立體聲。

[註 2]

若您的電視或是擴大機或 Sound Bar 不支援 Dolby Digital 格式，按下遙控器的【語言鍵】將會沒有聲音，此時再按一次遙控器的【語言鍵】，聲音即可恢復。

三、問題與解決方案

1. 無法遙控 5.1 聲道音量大小聲。

MOD 機上盒不支援 5.1 聲道訊源解碼，須由終端設備來進行 5.1 聲道解碼，故 5.1 聲道音量大小聲是由終端設備來控制。


2. 如果您有支援 Dolby Digital (AC-3)的接收器，即可觀賞含 5.1 環繞音效的頻道節目或 VOD 影片。如果您符合以上需求，卻仍無法使用 5.1 環繞音效，請依照以下疑難排解操作：

(1) 先確認您的裝置連接正常。

(2) MOD 機上盒是否支援 5.1 聲道。

請查看附件「MOD 機上盒支援 5.1 聲道列表」。

(3) 確認節目頻道及 VOD 隨選影片是否支援播放有 5.1 聲道。

MOD 節目或 VOD 隨選影片有支援 5.1 聲道，則會在頻道或 VOD 隨選影片資訊上顯示  圖示。

(4) 觀賞節目頻道或 VOD 隨選影片時，是否已切換成 5.1 聲道。

若觀賞的頻道節目或影片有 5.1 聲道，且接收端可以支援 Dolby Digital 的解碼，請按遙控器上的【語言鍵】，系統會自動切換成 5.1 聲道。

3. 裝置連接問題

(1) 確保您的喇叭與您的接受器正常連線。

(2) 我們也建議您檢查 HDMI 接頭或是 S/PDIF 光纖頭，確保將它們正確插入。

(3) 將纜線兩端對調，或改用另一條 HDMI 線，可能可以解決遇到的問題。

(4) 某幾款機上盒並不支援 HDMI 端口傳輸 5.1 音訊，請選擇接上 S/PDIF 光纖端口。

附件：MOD 機上盒支援列表 5.1 聲道列表

MOD 型號	HDMI	S/PDIF
205	不支援	OK
206	OK	OK
303	不支援	OK
304	OK	OK
305	不支援	OK
307	OK	不支援
307A	OK	不支援
307B	OK	不支援
307C	OK	OK
308	OK	不支援
309	OK	OK
307D	OK	OK
310	OK	OK
311A	OK	OK
311B	OK	OK
501A	OK	OK
502A	OK	OK
502B	OK	OK
503	OK	OK
503A	OK	OK
503B	OK	OK

MOD 服務及其產品可能隨技術進步而不斷改良，致本文件內容與實際狀況可能有所差異。中華電信公司保留隨時更改本文件之權利，更改時不再另行通知。

本文件、MOD 服務及其產品所運用之技術受智慧財產權之保護。



免費服務專線 : 0800-080-123

<http://mod.cht.com.tw/>